

ZXBUS1.1		
Цепь	Конт	
A15	1B	1
A13	2B	2
D7	3B	3 D7
BLK	4B	4
TURBO	5B	5
D0	6B	6 D0
D1	7B	7 D1
D2	8B	8 D2
D6	9B	9 D6
D5	10B	10 D5
D3	11B	11 D3
D4	12B	12 D4
INT	13B	13
NMI	14B	14
HLT	15B	15
MREQ	16B	16
IORQ	17B	17 /IORQ
RD	18B	18
WR	19B	19 /WR
IODOS	20B	20 /IODOS
WAIT	21B	21
	22B	22
	23B	23
M1	24B	24 /M1
RFSH	25B	25
A8	26B	26 A8
A10	27B	27
+5B	28B	28 +5B
+12B	29B	29
GND	30B	30 GND

ZXBUS1.2		
Цепь	Конт	
A14	1A	1
A12	2A	2
+5B	3A	3 +5B
DOS	4A	4 /DOS
F	5A	5
GND	6A	6
GND	7A	7
CLK	8A	8
A0	9A	9 A0
A1	10A	10 A1
A2	11A	11 A2
A3	12A	12 A3
IORQGE	13A	13
GND	14A	14 GND
RDR	15A	15
RS	16A	16
	17A	17
	18A	18
BRQ	19A	19
RES	20A	20
A7	21A	21 A7
A6	22A	22 A6
A5	23A	23 A5
A4	24A	24 A4
CSR	25A	25
BAK	26A	26
A9	27A	27
A11	28A	28
+5B	29A	29 +5B
GND	30A	30 GND

