

MSX-EXT BUS rev.B.00

Row	a	b	c
1	+5V	+5V	+5V
2	/CS1	/CS2	N.C.
3	/CS12	/CS0	N.C.
4	/WAIT	/RFSH	N.C.
5	/M1	/INT	N.C.
6	/IORQ	/BUSDIR	N.C.
7	/WR	/MERQ	N.C.
8	/RESET	/RD	N.C.
9	A7	A5	N.C.
10	A9	A15	N.C.
11	A11	A10	Reserved
12	Reserved	A6	N.C.
13	A12	A8	N.C.
14	A14	A13	N.C.
15	A1	A0	N.C.
16	A3	A2	Reserved
17	Reserved	A4	N.C.
18	D1	D0	N.C.
19	D3	D2	N.C.
20	D5	D4	N.C.
21	D7	D6	N.C.
22	N.C.	CLOCK	N.C.
23	/SLTSL1	/SLTSL0	N.C.
24	/SLTSL3	/SLTSL2	N.C.
25	/SLTSL31	/SLTSL30	N.C.
26	/SLTSL33	/SLTSL32	N.C.
27	N.C.	N.C.	N.C.
28	N.C.	N.C.	N.C.
29	N.C.	N.C.	N.C.
30	SNDINL	SNDINR	N.C.
31	+12V	-12V	N.C.
32	GND	GND	GND