

JAE-50	IDE-40			
CDROM Port	computer		SIGNAL	Comments
№	№		NAME	
1		к УНЧ	AUDIO_OUT_LEFT	Выход звука, левый канал
2		к УНЧ	AUDIO_OUT_RIGHT	Выход звука, правый канал
3		к УНЧ	AUDIO_GROUND	Аналоговая земля для звука
4	2		GND	Земля
5	1		/RESET	Сброс (Активный — 0)
6	4		DATA-08	Шина данных
7	3		DATA-07	Шина данных
8	6		DATA-09	Шина данных
9	5		DATA-06	Шина данных
10	8		DATA-10	Шина данных
11	7		DATA-05	Шина данных
12	10		DATA-11	Шина данных
13	9		DATA-04	Шина данных
14	12		DATA-12	Шина данных
15	11		DATA-03	Шина данных
16	14		DATA-13	Шина данных
17	13		DATA-02	Шина данных
18	16		DATA-14	Шина данных
19	15		DATA-01	Шина данных
20	18		DATA-15	Шина данных
21	17		DATA-00	Шина данных
22	21		DMARQ	DMA REQUEST
23	22		GND	Земля
24	25		DIOR	HOST I/O READ (/DIOR: /HDMARDY: HSTROBE)
25	23		DIOW	HOST I/O WRITE (STOP)
26	24		GND	Земля
27	27		IORDY	I/O CHANNEL READY (IORDY: /DDMARDY: DSTROBE)
28	29		DMACK	DMA ACKNOWLEDGE
29	31		INTRQ	HOST INTERRUPT REQUEST
30	32		/IOCS16	HOST 16 BIT I/O Obsolete, не используется
31	33		DA1	HOST ADDRESS BUS BIT 1
32	34		/PDIAG	PASSED DIAGNOSTICS (2 Drive intercommunication)
33	35		DA0	HOST ADDRESS BUS BIT 0
34	36		DA2	HOST ADDRESS BUS BIT 2
35	37		/CS1FX	HOST CHIP SELECT 0
36	38		/CS3FX	HOST CHIP SELECT 1
37	39		DRV ACT/DRV1 PRESENT	Светодиод активности (и факт наличия SLAVE-а на шине)
38		к БП +5В	+5 V(MOTOR)	Питание +5В
39		к БП +5В	+5 V(MOTOR)	Питание +5В
40		к БП +5В	+5 V(MOTOR)	Питание +5В
41		к БП +5В	+5 V(LOGIC)	Питание +5В
42		к БП +5В	+5 V(LOGIC)	Питание +5В
43	19	к БП GND	GND	Земля
44	24	к БП GND	GND	Земля
45	26	к БП GND	GND	Земля
46	40	к БП GND	GND	Земля
47	28		C_SEL MASTER/SLAVE	Выбор Master/Slave/CableSelect (SPINDLE SYNC)
48		к БП GND	GND	Земля
49		-NC-	Vendor Specific	у каждого вендора может быть свое назначение
50		-NC-	Vendor Specific	у каждого вендора может быть свое назначение