



Подать на схему вместо сигнала с выв.13 D27(PT2), Выпаять резистор 390 Ом и конденсатор 68пф подключенные к этой цепи.

Подать на выходы 15 первой линейки РУ5

Дополнительную линейку РУ5 напаять поверх основной линейки РУ5, отогнув и соединив между собой 15-е ноги.

Подать на выходы 15 второй линейки РУ5

Подать на выходы 4 всех микросхем ру5 вместо сигнала -MREQ

Подать на выходы 3 всех микросхем ру5 вместо сигнала -WR