

Конт.	Цепь
3	Зеленый
1	Синий
5	Красный
2	Корпус

Конт.	Цепь
1	Видео
3	Звук
2	Корпус

Конт.	Цепь
1	Запись
3	Синхронизация
2	Корпус

Конт.	Цепь
4,8	+12 В
2,6	+5 В
3,7	-5 В
5	Корпус

Конт.	Цепь
9	Блок питания
10A,10B	A3
11A,11B	A2
12A,12B	1
13A,13B	0
14A,14B	A4
15A,15B	A5
16A,16B	A6
17A,17B	A7
18A,18B	C7
19A,19B	C6
20A,20B	C5
21A,21B	C4
22A,22B	C0
23A,23B	C1
24A,24B	C2
25A,25B	C3
26A,26B	B0
27A,27B	B1
28A,28B	B2
29A,29B	B7
30A,30B	B7
31A,31B	B6
32A,32B	B6
33A,33B	B4
34A,34B	B3
35A,35B	Сброс
36A,36B	+5 В
37A,37B	1A,1B
38A,38B	2A,2B
39A,39B	3A,3B
40A,40B	4A,4B
41A,41B	5A,5B
42A,42B	6A,6B
43A,43B	7A,7B
44A,44B	8A,8B

Конт.	Цепь
1	Сброс
2	KX2
3	KX3
4	KX4
5	KX5
6	KX6
7	KX
8	BP

Конт.	Цепь
1	KY5
2	KY6
3	KY7
4	KY8
5	KY9
6	KY10
7	KY11
8	KY9

Конт.	Цепь
1	Сброс
2	KX2
3	KX3
4	KX4
5	KX5
6	KX6
7	KX
8	BP

Конт.	Цепь
1	Сброс
2	KX2
3	KX3
4	KX4
5	KX5
6	KX6
7	KX
8	BP


Конт.	Цепь
1	Сброс
2	KX2
3	KX3
4	KX4
5	KX5
6	KX6
7	KX
8	BP

Конт.	Цепь
1	Сброс
2	KX2
3	KX3
4	KX4
5	KX5
6	KX6
7	KX
8	BP


Конт.	Цепь
1	Сброс
2	KX2
3	KX3
4	KX4
5	KX5
6	KX6
7	KX
8	BP

Конт.	Цепь
1	Сброс
2	KX2
3	KX3
4	KX4
5	KX5
6	KX6
7	KX
8	BP

Конт.	Цепь
1	Сброс
2	KX2
3	KX3
4	KX4
5	KX5
6	KX6
7	KX
8	BP



Расположение выводов транзисторов и микросхем



Типы резисторов, дросселей, конденсаторов и резонаторов, применяемых в схеме

Тип	Поз. обозначение	Микросхемы	Корпус	5В	+12В	-5В
ПК469МА	В					
ДПМ-3	L1	D1, D4, D7, D23, D30, D39, D40, D51, D55, D56, D60	7	14	-	-
ДПМ-04	L2	D2, D18, D27, D28, D41, D44, D46, D47, D56	8	16	-	-
ДПМ-01	L3	D3, D4, D5	10	5	-	-
К40-7В	C1, C2, C3, C5	D6, D13, D19, D21, D31, D38	16	9	8	1
КМ-6	C4	D45	12	24	-	-
КМ-5	C8...C26, C29...C44	D48	7	26	-	-
КС0-16	C6, C7	D50	-	7	-	4
С2-33Н-0125	R1...R40					