


Раскладка клавиатуры Радио-86РК



↖	F1	СТР
←	↑	→
F2	F3	F4
↓	↓	AP2

