

Proteus File Manager v2.00

Системные требования: ZX-Spectrum 48k/128k

- поддержана одновременная работа с несколькими IDE контроллерами и SD картами:
 - SMUC v1(Shadow)/v2
 - NEMO/NEMO A8
 - ATM-IDE
 - Profi IDE
 - Z-Controller
 - DivMMC
- поддержка primary разделов FAT32 и MFS
- поддержка коротких и длинных имен файлов
- запуск бейсик файлов с Tr-dos дискет
- запуск хобета файлов с FAT разделов
- копирование, в том числе и групповое, файлов Fat2Fat с любого раздела винчестера/карты
- удаление, в том числе и групповое, файлов на FAT разделах и Tr-Dos дисках

Для Скорпионов с версией ПрофПзу хх.40:

- монтирование образов дисков с FAT (.trd/.scl) и MFS разделов
- монтирование и запуск образов ленты (.tap/.tzx) с FAT разделов
- запуск .spg/.sna файлов с FAT разделов
- запуск файлов ZS-Snap с дисков

Управление:

ss+cs(EXT), cs+Space(Break) - смена панели

ss+1/2/3/4 - примонтировать образ tr-dos диска под курсором к заданному дисководу

ss+T - примонтировать образ tr-dos диска/ленты под курсором

ss+Z - отмонтировать образ от текущего дисковода

A..Z - быстрый переход на дисковод/раздел винчестера

ss+W/Space - инверсия выделения одного файла

ss+B - инверсия выделения всех файлов текущего каталога

ss+K - выделение всех файлов текущего каталога

ss+J - снятие выделения всех файлов текущего каталога

ss+6 - в каталоге диска Tr-Dos переименование диска

ss+7 - в каталоге диска Tr-Dos уплотнение диска

0 - выход из командера

2 - меню выбора дисководов/раздела hdd

4 - создание файлов на FAT разделах, снятие/установка защиты от записи на образах MFS

5 - копирование файлов/образов

8 - удаление файлов/каталогов в FAT разделах/на Tr-Dos дисках

6 - переименование подразделов MFS, переименование файлов на Tr-Dos диске, переименование/перенос файлов и каталогов на FAT разделе

7 - создание каталогов на FAT разделах

9 - меню настроек

Enter - запуск basic файла с дискеты или файла .tap/.tzh/.sna/.spg/.\$C

ss+Enter - запуск basic файла с дискеты или файла .tap/.tzh/.sna/.spg/.\$C в режиме 48k

Меню настроек программы:

Drive mount:	A-D	- дисковод автоматического монтирования (только для Скорпионов)
AutoOpen drv:	ON/OFF	- автоматический переход в каталог дисковода после монтирования (только для Скорпионов)
Confirmation:	ON/OFF	- выдавать запрос на подтверждение действий
Basic:	48/128	- запуск программ с подключенным ПЗУ Basic 48/128
Copy to FAT:	Hob/Bin	- автоматическое преобразование в хобета файлы при копировании с Tr-Dos на FAT
Long Names:	ON/OFF	- поддержка длинных имен (для каждой панели)
Sort cat FAT:	ON/OFF	- сортировка в каталогах FAT по первой букве имени (для каждой панели)
Tr-Dos ext:	Std/Ext	- расширения в каталоге диска Tr-Dos односимвольные/трехсимвольные (для каждой панели)
Names MFS:	MFS/Sys	- имена образов коллекции Tr-Dos брать из каталога MFS/системного сектора образа (для каждой панели)
Copy Tr-Dos:	Sec/Len	- при копировании с диска/образа Tr-Dos длину файла брать из поля размер файла в секторах/ байтах. При копировании на FAT в формате хобета состояние настройки игнорируется и длина файла всегда берется из поля размер файла в секторах

Благодарности слать сюда:

WebMoney WMID: 8483 7127 6221

карта: 5536 9141 1200 2641

<https://yoomoney.ru/to/4100118350569749>

Контакты:

Mail: leonid56@mail.ru

Telegram: https://t.me/LW_aka_PLM