



(1) На оригинальном компьютере указанные цепи подключены к контактам B1, B2, B3 разъема SYST проводами.

(2) На оригинальном компьютере указанная цепь не имеет источника.

HDD-1 - CF-41 цепь /RESET отсутствует на CMK, цепь /RESET1 (пин A3 разъема) отсутствует на Союз-Неоне;  
HDD-26 - должно быть GND, но на контроллере не прозванивается, может быть обрыв?  
HDD-27 - CF-42 цепь отсутствует на CMK, на др. схеме есть;  
HDD-28 - CF-? цепь /SYNC2\_BUF отсутствует на CMK;  
HDD-31 - CF-37 цепь INTRQ отсутствует на CMK;  
HDD-32 - CF-24 цепь /IOCS16 отсутствует на CMK, на др. схеме есть;  
HDD34 - CF-46 цепь /PDIAQ отсутствует на CMK, на др. схеме есть;  
CF-44 цепь /REG отсутствует на CMK, на др. схеме подключена к +5V;  
CF-39 цепь /CSEL на CMK подключена на GND, на др. схеме - на джампер;  
CF-36 цепь /WE отсутствует на CMK, на др. схеме подключена к +5V;  
CF-33 цепь /VS1 на CMK подключена к GND, на др. схеме не подключена.